

Zur Aktivierung von ESPA sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

- ESPA Aktivierung: FAT3000 Schalter S2, DIP 4 = ON
- Tools8000: Schnittstelle TTY, Paralleltabelle 4820 / FAT überwacht
- FatProgWin: Konfiguration → Code-Tabelle → Spalte ESPA: „kommend“ oder „kommend + gehend“
- FatProgWin: Konfiguration → Texte → Rufadresse in Zeile 1 (rechter Teil) eintragen
- FatProgWin: Zusatztexte aus BMZ importieren

Bezeichnung	Artikelnummer
ADP-N3E	784744
FAT3000	784743
ADP-PRS232	784754