

# Übernahme von Kundendaten aus alten BMZ

#### Am Beispiel BMZ 8008 → FlexES Control

Grundsätzlich können alle Daten einer Ringleitung übernommen werden, d.h. alle Funktionen, welche auf Zentralenebene programmiert wurden, müssen händisch nachgepflegt werden, z.B. Sektoren, Schaltfunktionen, Übertragungseinrichtung und Bedingungen (erst ab IQ8 Control).

Die Peripherie muss zwingend auf Kompatibilität, Zulassung und Verfügbarkeit geprüft werden. Vor der Datenübernahme sollte grundsätzlich eine Sicherungskopie des ursprünglichen Projektes erstellt werden. Bei der Verdrahtung an der neuen BMZ ist darauf zu achten, dass die ursprüngliche Zuordnung von A+/- sowie B+/- an der neuen BMZ beibehalten wird.

BMZ 8008

BMZ FlexES Control

#### 12 V vs. 24 V Betriebsspannung

- ESSER BMZ 800X und IQ8 Control arbeiten mit 12 V Betriebsspannung, BMZ FlexES Control und Compact arbeiten mit 24 V Betriebsspannung
- Folgende Dinge sollten auf Kompatibilität geprüft werden: konventionelle Signalgeber,
   Feuerwehrschlüsseldepot, weitere Verbraucher mit externer Spannungsversorgung (z.B. 32 AE Koppler),
   Übertragungseinrichtung
- Nicht 24 V-f\u00e4hige Komponenten m\u00fcssen getauscht werden oder es muss ein Spannungskonverter in die BMZ eingebaut werden

#### Weitere Voraussetzungen:

- TTY bzw. RS232 Schnittstellen-Module sind nicht mehr kompatibel, Komponenten austauschen
- Teilnehmer an z.B. 4-Gruppen-Modulen können nicht 1:1 übernommen werden, diese müssen z.B. an einem Alarmierungskoppler angeschlossen und neu programmiert werden
- Steuergruppen von beispielsweise 3-Relais-Module können exportiert und importiert werden. Dies wird später genauer erläutert.
- Bei Notwendigkeit einer redundanten CPU reduziert sich die Anzahl der Ringleitungen bei der FlexES Control von 18 auf 16 Ringleitungen



#### Vorbereitung der Daten

Zunächst sollten alle Ringleitungen eindeutige Zuweisungen bekommen. Dazu die jeweilige Primärleitung auswählen und umbenennen.



### Projekt um neue Zentrale erweitern

Nun wird im Projekt eine neue Zentrale angelegt, hier eine FlexES Control. Über die Zentraleneinstellungen der neuen Zentrale müssen nun die Gruppenintervalle für Melder- und Steuergruppen angepasst werden. Dies ist sehr wichtig bei vernetzten Zentralen. Je nach Anzahl der Ringleitungen, welche importiert werden sollen, muss vorab geprüft werden, wie viele Zentralen benötigt werden. Dabei sind zwingend die Gruppenintervalle zu prüfen und zu beachten. Hat eine BMZ 8008 z.B. 30 Ringe, dann werden dazu mindestens 2 vernetzte FlexES Zentralen benötigt.



#### Steuergruppen anpassen

Es ist zu beachten, dass sich die Steuergruppen nicht überschneiden. Da zum Beispiel die FlexES Control gegenüber der BMZ 8008 vier Steuergruppen auf dem Steuermodul hat, wären diese doppelt vergeben. Dazu alle Steuergruppen markieren, "Bearbeiten" wählen und die Steuergruppennummern anpassen. Alternativ können die vier Steuergruppen gelöscht und später bei Bedarf wieder aktiviert werden.

- 🖉 BMA 8008	l.			Zentralenau	usbau	Meldergr	uppen	💼 Ste	uergruppen		nsteuerungen		Schaltfunkt	tionen 🔝 S	Sektoren
D BMZ	8008 - Schulung Mig	gration	Diese	r Zentrale z	ugeordnete	Steuergrup	ipen:								
p 🔛 Flex	ES Control - Zentrak	e	Nr./	Zusatztext	t Art de	s Ausgangs	Installa	tionsort	Mehrfach v	erwendet	Anz. Ansteu	erung	Ansteuerty	Revision akti	iv Deck
			11		Relais			111			.0		Standard	× .	
			12		Relais			111			0		Standard	x	
			13	f	Relais			111			0		Standard	x	
			14	l	Relais			111			0		Standard	X	
Dieser Zentrale zug	eordnete Steuergrup	pen:		_						Diese	r Zentrale zuge	eordnete	Steuergrupp	en:	
Nr./ Zusatztext	Art des Ausgangs	Installationsort	Mehrfach	verwendet	Anz, Ansteu	erung Ans	teuertyp	Revision	aktiv	Nr/	Zusatztext	Art des	s Ausgangs	Installationsort	Mehrfad
11	Relais	101				Sta	ndard			101		Relais		-111	
12	Relais	40				Sta	ndard			102		Relate		111	
13	Relais	14				Sta	ndard	X		104		Relais		-111	
19	Kelais	21915	1.		,	512	ndaro	X						i - Shini	
Í	Mehrere Ausgänge	e bearbeiten					23								
			-	_	-	-									
	V Nummer verg	geben Starts	vert: 1	101 Erhö	hung um:	1									
				ande interes											
			01010												
	Zusatztext:														
	-	EN.			-										
	Anotevertun	Standa	and a second					1 M 1 M 1							
	- Anatober typ	(according	na												

## Übernahme der Daten

Nun werden die Daten von der alten Zentrale in die neue Zentrale übernommen. Dazu die jeweilige Ringleitung mit einem Rechtsklick wählen und die Funktion "Analoglinie dem Projekt zuordnen" ausführen.



Bei der neuen Zentrale wählt man nun den gewünschten Steckplatz mit einem Rechtsklick aus und führt die Funktion "Analoglinie zuweisen" aus. Hier stehen nun die Ringleitungen aus dem Projekt zur Auswahl. Es ist darauf zu achten, dass die gewählte Ringleitung auch am richtigen Steckplatz angeschlossen sowie A+/- sowie B+/- nicht vertauscht werden. In dieser Übersicht wird angezeigt, ob es "nicht-esserbus®-PLus fähige" Teilnehmer auf der Ringleitung gibt. Ab esserbus®-Modul Version V5.19 der FlexES Control können diese Teilnehmer auf Grund von normativen Änderungen in der EN 54 nicht mehr an der FlexES Control betrieben werden. Konfiguriert man diese Teilnehmer dennoch an einer FlexES Control, zeigen diese die Störmeldung iMessDef an.



Nun sind alle Ringleitungen der alten Zentrale an der neuen Zentrale hinterlegt. Im Folgenden werden noch die Übernahme von Relais-Modulen sowie die Überprüfung der neuen Anlage erläutert.

#### Übernahme von Relais-Modulen

Für die FlexES Control gibt es keine Relais-Module mehr. Stattdessen werden für diese Funktionen heute zum Beispiel 12-Relais-Koppler verwendet. In diesem Fall muss der neue Koppler zunächst auf der Ringleitung installiert und über die Verdrahtungserkennung eingelesen werden. Sobald der Koppler einer Meldergruppe zugeordnet wird, werden nun automatisch 12 Steuergruppen für die 12 Relais-Ausgänge angelegt. Die Steuergruppennummern sollten jetzt angepasst werden, so dass auf dem 12-Relais-Koppler die identischen Steuergruppennummern existieren wie in der 8008 auf den Relais-Modulen.

Eigensc	haften	Ausgänge			
zugeor	dnete St	euergruppen:			
7	Nr.	Zusatztext	Ansteuertyp	Kontaktart	
К1	303		Standard	Schließer (n.o.	
K 2	304		Standard	Schließer (n.o.)	
К 3	305		Standard	Schließer (n.o.)	
K 4	306		Standard	Schließer (n.o.)	
К 5	307		Standard	Schließer (n.o.)	
К6	308		Standard	Schließer (n.o.)	
K 7	309		Standard	Schließer (n.o.)	
К8	310		Standard	Schließer (n.o.)	
К9	311		Standard	Schließer (n.o.)	
K 10	312		Standard	Schließer (n.o.)	
K 11	313		Standard	Schließer (n.o.)	
K 12	314		Standard	Schließer (n.o.	-
Ent	fernen	Bearbeiten			

Nachdem auf der FlexES nun alles vorbereitet ist, können die Ansteuerungen über das Menü exportiert werden: Datei  $\rightarrow$  Export  $\rightarrow$  Ansteuerungen in Excel-Tabelle. Diese sollten nun an einem gut auffindbaren Ort auf dem Laptop gespeichert werden. Im nächsten Schritt werden diese Ansteuerungen auf die FlexES importiert.

🛃 t	ools 8000 - C:\Users\E4	68910\Desktop\	BMA 80	08.etb				
Date	ei <u>B</u> earbeiten <u>P</u> rojekt	Inbetriebnahm	ne Di <u>ag</u>	nose <u>E</u> xtras <u>H</u> ilfe				
	<u>N</u> eu Strg+N Ö <u>f</u> fnen Strg+O WiederÖffnen ▶		Image: Steel state					
	Speichern Strg+S	chulung Migrat ol - Zentrale	Dieser	Zentrale zugeordnete Ste Zusatztext	euergruppen:	Installationsor		
	Speichern <u>u</u> nter S <u>c</u> hließen Strg+W	eil (161)	303 304	Sprflv.01L53/54 Sprflv.02L55/56	Relais Relais	12		
	Import +	115)	305	Sprflv.03 L57/58	Relais	12		
	Export >	Kundend	aten		Relais	12		
۵	Drucken Strg+P	<u>a</u> ngezeigt	te Tabell	e in .csv Datei	Relais	12		
	B <u>e</u> enden Strg+Q	Zusatztex Ansteuer	te in Exc ungen ir	el-Tabelle Excel-Tabelle	Relais Relais	12		
_	5. OG	<u>Export für</u>	r WINM/	AG	Relais Relais	12		
	Deire Sel	-1	313	Sprfly 111 73/74	Pelais	11		

### Übernahme von Relais-Modulen

Zum Import der Ansteuerungen zunächst im Projekt die FlexES Zentrale auswählen. Als nächstes über "Datei → Import → von Ansteuerungen aus Excel-Tabelle" die zuvor exportierte Dabei suchen und auswählen. Für alle wiedergefundenen Steuergruppen erscheint die untenstehende Abfrage ob die Ansteuerungen so übernommen werden sollen. Wenn diese Abfrage mit "ok" bestätigt wird, werden die Ansteuerungen 1:1 aus der 8008 übernommen. Über den gleichen Weg können nun auch die Zusatztexte aus der 8008 übernommen werden.

🕌 tools 8000 - C:\Users\E468910\Deskto	p\BMA 8008.etb		Kale Import von Ansteuerungen		-		
Datei Bearbeiten Projekt Inbetriebnał	me Di <u>ag</u> nose <u>E</u> xtras <u>H</u> ilfe		Anzahl gültiger Ansteuerungen:	12			
			Ereignis	von	angesteuert wird	Signal	Übernahme
🔄 Neu Sug+N 🛃 🗹 🎬		· · · ·	Jarm (Feuer/TAL)	Grp. 453 bis Grp. 454	303		<b>v</b>
Cffnen Strg+O	Zentralenaushau	leiderorum	Alarm (Feuer/TAL)	Grp. 455 bis Grp. 456	304		7
Wieder Öffnen		icidei grappe	Alarm (Feuer/TAL)	Grp. 457 bis Grp. 458	305		<b>v</b>
chulung Migrat	Discor Zastrala augeordista Stauerauman		Alarm (Feuer/TAL)	Grp. 459 bis Grp. 460	306		2
Speichern Strg+S	Dieser zeitu ale zogeoronete ste	uergruppen.	Alarm (Feuer/TAL)	Grp. 461 bis Grp. 462	307	17	<b>v</b>
Cariabana untra	Nr. / Zusatztext	Art des .	Alarm (Feuer/TAL)	Grp. 463 bis Grp. 464	308		~
speichern unter	11 Sammelst SSM	Relais	Alarm (Feuer/TAL)	Grp. 465 bis Grp. 466	309		~
Schließen Strg+W	101	Relaic	Alarm (Feuer/TAL)	Grp. 467 bis Grp. 468	310		~
113)	101	Reidis	Alarm (Feuer/TAL)	Grp. 469 bis Grp. 470	311		~
Import   yon Zei	von Zentrale		Alarm (Feuer/TAL)	Grp. 471 bis Grp. 472	312		
Export	aloglinien	Relais	Alarm (Feuer/TAL)	Grp. 473 bis Grp. 474	313		7
-sector von Au	von Antrioginiteria.		Alarm (Feuer/TAL)	Grp. 475 bis Grp. 476	314		<b>v</b>
Drucken Strg+P von 300	ix HZ Texten	Relais	230 J				
von <u>T</u> E	DIS Adressbuch	Relais					
Beenden Strg+Q	von Zusatztexten aus Excel-Tabelle von Ansteuerungen aus Excel-Tabelle						
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
yon An							
B Drimiteleiteren (121)	306	Delaic					

# Überprüfung der Kundendaten

Zum Abschluss muss geprüft werden, ob tatsächlich alle Meldergruppen, Zusatztexte, usw. wie gewünscht übernommen wurden. Steuergruppen werden ebenfalls übernommen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese zwar direkt übernommen werden, es jedoch erforderlich sein kann, das Projekt einmal zu speichern und neu zu öffnen, damit die Ansteuerungen auch korrekt angezeigt werden.

Weiterhin muss überprüft werden, ob eine Übertragungseinrichtung vorhanden war. Falls ja, so muss diese auf dem Steuermodul der FlexES ebenfalls wieder angelegt und programmiert werden.

Über das Menü sollte vor der Programmierung eine Kundendatenkontrolle erfolgen. Ist diese erfolgreich verlaufen, können die Kundendaten in die Zentrale programmiert werden.



Beim Anschluss der Ringleitung an die neue Zentrale ist zwingend darauf zu achten, dass A+/- und B+/- nicht vertauscht werden. Ansonsten ist eine neue Verdrahtungserkennung sowie Melderdatenvergabe erforderlich. Wenn A+/- und B+/- an allen Ringleitungen korrekt übernommen wurden sowie keinerlei Änderungen an der Ringleitung (neue Teilnehmer, Teilnehmer entfernt, Reihenfolge geändert, etc.) vorgenommen wurden, dann kann die Zentrale programmiert werden, ohne dass die Melderdatenvergabe erforderlich ist. Sollten einzelne oder alle Ringe in Störung gehen, so sollten folgende Maßnahme getroffen werden:

- Kontrollieren ob tatsächlich nichts an der Ringleitung geändert wurde
- Kontrollieren ob A+/- und B+/- tatsächlich nicht vertauscht wurden
- Ggf. Verdrahtungserkennung und Melderdatenvergabe durchführen.

Nach dem Zentralentausch ist zwingend ein 100 % Test der Brandmeldeanlage erforderlich.

i

Dieses FAQ Dokument basiert auf die tools 8000 Version 1.24.00 aus 12/2018. Jedoch sollten alle Funktionen auch mit der Version 1.23.1 sowie mit neueren Versionen einwandfrei funktionieren. Bei älteren Versionen können ggf. Differenzen auftauchen, z.B. müssten hier die Ansteuerungen ggf. manuell exportiert und importiert werden.

